

Wiickey 2

Notice réalisée par www.xavboxwii.com

La puce Wiickey 2 est compatible avec les chipsets
 DMS, D2A, D2B : 5 fils / D2C, D2C2, D2E : 6 fils (sticker jaune) 9 fils (sticker blanc)
 La puce se met à jour à l'aide d'un DVD
 Site officiel de la puce : <http://www.wiickey.cn>




Liens à voir : www.xavboxforum.com & www.pose-de-puce.info



Retrouvez les tutos complets sur www.xavboxwii.com

Vérifiez si le chipset vidéo est compatible

Place de la puce



Pour activer le dézonage des jeux, il faut lancer un jeu de la même région que la wii pour activer la fonction.

Combien de fils à souder ?

- Chipset DMS / D2A / D2B : 5 fils
- Chipset D2C / D2C2 / D2E : 6 fils (sticker jaune)
- Chipset D2C / D2C2 / D2E : 9 fils (sticker blanc)

Légende :

- commun pour tout les chipset
- pour les chipset D2C / D2C2 / D2E
- + 3,3 V
- Masse (ground / GND)
- chipset D2C, D2C-2 ou D2E si le sticker est BLANC



Pose de puce par Jean-Luc (Wiickey 2 sticker Blanc)

Remarque :

La puce se met à jour à l'aide d'un DVD.

Setup Disque : téléchargez la version PAL (pour une Wii PAL) sur le site officiel, et gravez le fichier .ISO sur un DVD.

Ce n'est pas une mise à jour mais un DVD permettant d'avoir un menu pour configurer la puce Wiickey 2.

